

Návod k použití plničky dutinek CHAMP – elektrické

1. Připojte síťový adaptér (Napájecí adaptér 100–240 V, AC 50–60 Hz, výstupní napětí DC 7,5 V) do sítě.
2. Nastavte ovladač regulace (1) do pozice OPEN, čímž se uvolní pěstovací rameno (2).
3. Nasuňte prázdnou cigaretovou dutinku na kovovou plnicí trubičku (3) až na doraz ke krytu plničky.
4. Nastavte ovladač regulace (1) na požadovanou hustotu pěstování tabáku (1 – nízká až po 4 – vysoká)
5. Naplňte násytku na tabák (4) a stiskněte spouštěcí tlačítko (5), čímž spustíte proces plnění cigarety. Cigareta bude postupně sklouzávat z plnicí trubičky (3), dokud nebude zcela naplněna.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, dodržujte následující zásady:

1. Používejte cigaretový tabák. Nepoužívejte tabák příliš vlhký, protože může zablokovat plnicí trubičku.
2. Pokud se plnicí trubička (3) ucpe a plnička přestane pracovat tak, jak je popsáno v bodě 5 výše, postupujte podle následujících bodů:
 - A. Stáhněte dutinku s plnicí trubičky a vypněte plničku vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
 - B. Odmontujte plnicí trubičku (3) z těla plničky povolením dvou šroubků (6) přiloženým šroubovákem (8), vyčistěte vnitřní spirálu a vytáhněte zbytky zablokovaného tabáku z plničky. Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty – hrozí riziko poškození plnicího mechanismu nebo vnitřní spirály. Pokud je tabák zablokovaný v plnicí trubičce (3), použijte k jeho odstranění pěstování(7)
 - C. Po odstranění zablokovaného tabáku osadte zpět plnicí trubičku (3) a utáhněte opět oba šroubky(6).
 - D. Připojte síťový adaptér a nasadte zpět dutinku na plnicí trubičku (3) a nastartujte znovu plnicí proces stisknutím tlačítka (5).
3. Jemně stlačte tabák v násytku (4) pěstováním (7), abyste napomohli hladkému průběhu plnění. Dbejte přitom na to, abyste pěstováním nezasáhli do plnicího mechanismu na dně násytku (4).
4. Po naplnění 20 cigaret se doporučuje plničku na 3 minuty vypnout, aby byl zajištěn hladký průběh dalšího plnění.
5. Plnička je určena pouze pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití.
6. Plášť plničky lze čistit otřením vlhkým hadříkem po vyklepání zbytkového tabáku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky či detergenty – hrozí riziko poškození přístroje.
7. Plnička je určena k plnění standardních cigaretových dutinek s filtrem o průměru 8 mm.
8. Nerozebírejte přístroj a případnou opravu vnitřního mechanismu světe autorizovanému servisu.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po ukončení plnění odpojte síťový adaptér od sítě.

VYROBENO V ČINĚ

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň www.fortisdb.cz

Návod k použití plničky dutinek CHAMP – elektrické

1. Připojte síťový adaptér (Napájecí adaptér 100–240 V, AC 50–60 Hz, výstupní napětí DC 7,5 V) do sítě.
2. Nastavte ovladač regulace (1) do pozice OPEN, čímž se uvolní pěstovací rameno (2).
3. Nasuňte prázdnou cigaretovou dutinku na kovovou plnicí trubičku (3) až na doraz ke krytu plničky.
4. Nastavte ovladač regulace (1) na požadovanou hustotu pěstování tabáku (1 – nízká až po 4 – vysoká)
5. Naplňte násytku na tabák (4) a stiskněte spouštěcí tlačítko (5), čímž spustíte proces plnění cigarety. Cigareta bude postupně sklouzávat z plnicí trubičky (3), dokud nebude zcela naplněna.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, dodržujte následující zásady:

1. Používejte cigaretový tabák. Nepoužívejte tabák příliš vlhký, protože může zablokovat plnicí trubičku.
2. Pokud se plnicí trubička (3) ucpe a plnička přestane pracovat tak, jak je popsáno v bodě 5 výše, postupujte podle následujících bodů:
 - A. Stáhněte dutinku s plnicí trubičky a vypněte plničku vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
 - B. Odmontujte plnicí trubičku (3) z těla plničky povolením dvou šroubků (6) přiloženým šroubovákem (8), vyčistěte vnitřní spirálu a vytáhněte zbytky zablokovaného tabáku z plničky. Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty – hrozí riziko poškození plnicího mechanismu nebo vnitřní spirály. Pokud je tabák zablokovaný v plnicí trubičce (3), použijte k jeho odstranění pěstování(7)
 - C. Po odstranění zablokovaného tabáku osadte zpět plnicí trubičku (3) a utáhněte opět oba šroubky(6).
 - D. Připojte síťový adaptér a nasadte zpět dutinku na plnicí trubičku (3) a nastartujte znovu plnicí proces stisknutím tlačítka (5).
3. Jemně stlačte tabák v násytku (4) pěstováním (7), abyste napomohli hladkému průběhu plnění. Dbejte přitom na to, abyste pěstováním nezasáhli do plnicího mechanismu na dně násytku (4).
4. Po naplnění 20 cigaret se doporučuje plničku na 3 minuty vypnout, aby byl zajištěn hladký průběh dalšího plnění.
5. Plnička je určena pouze pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití.
6. Plášť plničky lze čistit otřením vlhkým hadříkem po vyklepání zbytkového tabáku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky či detergenty – hrozí riziko poškození přístroje.
7. Plnička je určena k plnění standardních cigaretových dutinek s filtrem o průměru 8 mm.
8. Nerozebírejte přístroj a případnou opravu vnitřního mechanismu světe autorizovanému servisu.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po ukončení plnění odpojte síťový adaptér od sítě.

VYROBENO V ČINĚ

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň www.fortisdb.cz

Návod k použití plničky dutinek CHAMP – elektrické

1. Připojte síťový adaptér (Napájecí adaptér 100–240 V, AC 50–60 Hz, výstupní napětí DC 7,5 V) do sítě.
2. Nastavte ovladač regulace (1) do pozice OPEN, čímž se uvolní pěstovací rameno (2).
3. Nasuňte prázdnou cigaretovou dutinku na kovovou plnicí trubičku (3) až na doraz ke krytu plničky.
4. Nastavte ovladač regulace (1) na požadovanou hustotu pěstování tabáku (1 – nízká až po 4 – vysoká)
5. Naplňte násytku na tabák (4) a stiskněte spouštěcí tlačítko (5), čímž spustíte proces plnění cigarety. Cigareta bude postupně sklouzávat z plnicí trubičky (3), dokud nebude zcela naplněna.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, dodržujte následující zásady:

1. Používejte cigaretový tabák. Nepoužívejte tabák příliš vlhký, protože může zablokovat plnicí trubičku.
2. Pokud se plnicí trubička (3) ucpe a plnička přestane pracovat tak, jak je popsáno v bodě 5 výše, postupujte podle následujících bodů:
 - A. Stáhněte dutinku s plnicí trubičky a vypněte plničku vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
 - B. Odmontujte plnicí trubičku (3) z těla plničky povolením dvou šroubků (6) přiloženým šroubovákem (8), vyčistěte vnitřní spirálu a vytáhněte zbytky zablokovaného tabáku z plničky. Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty – hrozí riziko poškození plnicího mechanismu nebo vnitřní spirály. Pokud je tabák zablokovaný v plnicí trubičce (3), použijte k jeho odstranění pěstování(7)
 - C. Po odstranění zablokovaného tabáku osadte zpět plnicí trubičku (3) a utáhněte opět oba šroubky(6).
 - D. Připojte síťový adaptér a nasadte zpět dutinku na plnicí trubičku (3) a nastartujte znovu plnicí proces stisknutím tlačítka (5).
3. Jemně stlačte tabák v násytku (4) pěstováním (7), abyste napomohli hladkému průběhu plnění. Dbejte přitom na to, abyste pěstováním nezasáhli do plnicího mechanismu na dně násytku (4).
4. Po naplnění 20 cigaret se doporučuje plničku na 3 minuty vypnout, aby byl zajištěn hladký průběh dalšího plnění.
5. Plnička je určena pouze pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití.
6. Plášť plničky lze čistit otřením vlhkým hadříkem po vyklepání zbytkového tabáku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky či detergenty – hrozí riziko poškození přístroje.
7. Plnička je určena k plnění standardních cigaretových dutinek s filtrem o průměru 8 mm.
8. Nerozebírejte přístroj a případnou opravu vnitřního mechanismu světe autorizovanému servisu.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po ukončení plnění odpojte síťový adaptér od sítě.

VYROBENO V ČINĚ

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň www.fortisdb.cz

Návod k použití plničky dutinek CHAMP – elektrické

1. Připojte síťový adaptér (Napájecí adaptér 100–240 V, AC 50–60 Hz, výstupní napětí DC 7,5 V) do sítě.
2. Nastavte ovladač regulace (1) do pozice OPEN, čímž se uvolní pěstovací rameno (2).
3. Nasuňte prázdnou cigaretovou dutinku na kovovou plnicí trubičku (3) až na doraz ke krytu plničky.
4. Nastavte ovladač regulace (1) na požadovanou hustotu pěstování tabáku (1 – nízká až po 4 – vysoká)
5. Naplňte násytku na tabák (4) a stiskněte spouštěcí tlačítko (5), čímž spustíte proces plnění cigarety. Cigareta bude postupně sklouzávat z plnicí trubičky (3), dokud nebude zcela naplněna.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, dodržujte následující zásady:

1. Používejte cigaretový tabák. Nepoužívejte tabák příliš vlhký, protože může zablokovat plnicí trubičku.
2. Pokud se plnicí trubička (3) ucpe a plnička přestane pracovat tak, jak je popsáno v bodě 5 výše, postupujte podle následujících bodů:
 - A. Stáhněte dutinku s plnicí trubičky a vypněte plničku vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
 - B. Odmontujte plnicí trubičku (3) z těla plničky povolením dvou šroubků (6) přiloženým šroubovákem (8), vyčistěte vnitřní spirálu a vytáhněte zbytky zablokovaného tabáku z plničky. Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty – hrozí riziko poškození plnicího mechanismu nebo vnitřní spirály. Pokud je tabák zablokovaný v plnicí trubičce (3), použijte k jeho odstranění pěstování(7)
 - C. Po odstranění zablokovaného tabáku osadte zpět plnicí trubičku (3) a utáhněte opět oba šroubky(6).
 - D. Připojte síťový adaptér a nasadte zpět dutinku na plnicí trubičku (3) a nastartujte znovu plnicí proces stisknutím tlačítka (5).
3. Jemně stlačte tabák v násytku (4) pěstováním (7), abyste napomohli hladkému průběhu plnění. Dbejte přitom na to, abyste pěstováním nezasáhli do plnicího mechanismu na dně násytku (4).
4. Po naplnění 20 cigaret se doporučuje plničku na 3 minuty vypnout, aby byl zajištěn hladký průběh dalšího plnění.
5. Plnička je určena pouze pro použití v domácnosti. Není určena pro komerční využití.
6. Plášť plničky lze čistit otřením vlhkým hadříkem po vyklepání zbytkového tabáku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky či detergenty – hrozí riziko poškození přístroje.
7. Plnička je určena k plnění standardních cigaretových dutinek s filtrem o průměru 8 mm.
8. Nerozebírejte přístroj a případnou opravu vnitřního mechanismu světe autorizovanému servisu.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po ukončení plnění odpojte síťový adaptér od sítě.

VYROBENO V ČINĚ

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 2205/17, Plzeň www.fortisdb.cz