

RECYKLACE:

Nezodpovědné nakládání s odpady z elektrických a/nebo elektronických zařízení má potenciální negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v elektronických výrobcích. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše označuje, že tento produkt je elektronické zařízení a nemělo by se s ním nakládat jako s domácím odpadem. Místo toho by měl být tento produkt od ostatního odpadu oddělen a zlikvidován prostřednictvím komunálního sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace o recyklaci bezpečně pro životní prostředí se dozvíte u Vaší místní služby zaměřené na likvidaci odpadu.

DOVOZCE

Ritchy EU s.r.o. Karla
Engliš 519/11,
150 00 Praha 5, CZ.
+420 225 067 840.


Pro podporu nebo dotazy
se obraťte na naši
zákaznickou podporu na
support@ritchy.com.

18+



CE

RITCHY BAR JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA



Uživatelský Manuál